

AURICULARES  
**FREE**SOUND  
BT200



## > ESPECIFICACIONES

**Bluetooth** 5.0 hasta 10 metros

**Cable de Carga** Micro USB (incluido)

**Compatible con** PC

**Conector** AUX 3.5 mm

**Frecuencia** 20-20 KHz

**Impedancia** 32Ω

**Relación Señal - Ruido** >85dB

**Duración de la batería** 3 horas (aprox.)

**Tiempo de carga** 1.5 hs

**Micrófono** incluido

**Lector de tarjeta** Micro SD

**Radio** FM

**Colores** Azul - Negro - Rojo - Verde - Blanco

Presione 3 segundos el botón **ON/OFF**, ubicado en el auricular derecho.

Por defecto se iniciará en **modo bluetooth**. LED rojo y azul comenzará a titilar de forma continua para indicarle que su auricular esta en **modo búsqueda**.

En su teléfono active su conexión BT, busque **"BT200"** y proceda a sincronizar.

Un sonido le indicará que la **sincronización fue exitosa**. Ya puede utilizar sus auriculares manejando los comandos que se encuentran en el auricular derecho.

Para cambiar los modos de reproducción presione **MODE** para pasar de **BT/FM/SD/AUX**.

## AURICULAR DERECHO >>



## > MODO BLUETOOTH

Presione **ON/OFF** para comenzar o detener una canción  
**▶|| PLAY/PAUSE.**

Mantenga la lanzadera hacia arriba **↑V-** para bajar el volumen y hacia abajo **↓V+** para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba **↑** para ir a la canción anterior.

Gire la lanzadera hacia abajo **↓** para ir a la canción siguiente.

## > MODO RADIO FM

Presione **MODE hasta FM.** Presione el botón **ON/OFF** para comenzar la búsqueda automática de estaciones de radio.

Una vez terminada la búsqueda quedarán grabadas en la memoria del Auricular.

Mantenga la lanzadera hacia arriba **↑V-** para bajar el volumen y hacia abajo **↓V+** para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba **↑** para ir a la estación de radio anterior.

Gire la lanzadera hacia abajo **↓** para ir a la estación de radio siguiente.

## > MODO TRF

Presione **MODE** hasta Reproductor MicroSD.

Mantenga la lanzadera hacia arriba **↑V-** para bajar el volumen y hacia abajo **↓V+** para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba **↑** para ir a la canción anterior.

Gire la lanzadera hacia abajo **↓** para ir a la canción siguiente.

Presione **ON/OFF** para comenzar o detener una canción  
**▶|| PLAY/PAUSE.**

## > MODO AUX

Inserte el cable de audio 3.5 (**no incluido**) en la conexión de audio de su auricular y conéctelo a su dispositivo (Celular/Tablet/PC).

Recuerde que este modo los comandos de reproducción y volumen se controlan desde sus dispositivos (Celular/Tablet/PC).

## > CONTESTAR LLAMADAS

Recuerde que puede contestar llamadas si el Bluetooth o el cable AUX 3.5 mm están conectados.

En modo TRF y modo Radio no se pueden contestar llamadas.

**Presione 3 segundos para apagar su Auricular FreeSound BT200**

**SOUL**  
*ACCESORIOS PARA TELEFONÍA CELULAR*



[www.soul.com.ar](http://www.soul.com.ar)



@soulargentina



/SoulCelular