







CONEXIÓN POR USB O BLUETOOTH, INCLUYE EL CABLE

COMPATIBLE CON IOS / ANDROID / PC / TV

DESCRIPCIÓN DE TECLAS

Nota: la presión vertical hacia abajo, tiene el balance del lado izquierdo la tecla L3 y del lado derecho la tecla R3.



CARATERÍSTICAS

Modelo: GAME-XJ100

Compatible con: iOS/Android/PC/TV

Batería: 400mAh

Distancia: 8m

Duración: 6 a 10 horas

Voltaje de carga: DC5V/< 200mA

Voltaje de trabajo: 3.7V/30-150mA

Tiempo de espera: 30 días

Corriente de espera: <35uA

FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA ANDROID

Conexión de Bluetooth en Android

- 1. Cuando el control este apagado, manten presionado el botón A y también manten presionado el botón Modo, en el control. En este momento las luces LED 1 empiezan a parpadear despacio, no debes soltar los botones hasta que las luces LED 1 parpadeen rápido.
- 2. Enciende el bluetooth en tu dispositivo, busca **GAME-XJ100**, presiona para conectar. Una vez que la conexión fue exitosa, la luz LED 1 estará encedida estaticamente, luego empieza el juego desde tu dispositivo móvil, ahora puedes jugar directo.



FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA ANDROID

Conexión de Bluetooth en iOS

- 1. Cuando el control este apagado, manten presionado el botón Y y también manten presionado el botón Modo, en el control. En este momento las luces LED 2 empiezan a parpadear despacio, no debes soltar los botones hasta que las luces LED 2 parpadeen rápido.
- 2. Enciende el bluetooth en tu dispositivo, busca **GAME-XJ100**, presiona para conectar. Una vez que la conexión fue exitosa, la luz LED 2 estará encedida estaticamente.



PC DE SELECCIÓN INALÁMBRICA

Conexión Inalámbrica

- 1. Cuando el control este apagado, presione primero el botón L1, luego presione el botón de MODO. Cuando las luces LED1 se enciendan parpadearan rápidamente, es que se esta conectando.
- 2. Una vez la conexión inalámbrica este conectada, LED1 y LED2 se iluminarán.



OTRAS NOTAS

Encender Control

El control se enciende luego de estar en reposo presionando el botón de MODO. El control se encendera en el modo que lo usaste la última vez.

Apagar Control

Cuando el control este en estado de arranque, presione el botón MODO por 10 segundos, todas las luces se apagaran, esto quiere decir que el control se apago.

Indicador de batería baja

Cuando las luces de su mando comiencen a parpadear (o titilar), es momento de cargar su mando. Cargue su control a tiempo.

Carga del Control

- 1. Puede ser cargado con el cable que trae el control. La corriente de carga es de 5V < 300mA, y la carga es de 1-2 horas aproximadamente.
- 2. Si las luces parpadean en el juego, indica que la batería es baja.
- 3. Cuando el control esta cargado, las 4 luces LED parpadean y el indicador se apaga.
- 4. No es recomendado usar el control mientras se este cargando, para asegurar la vida útil de la batería de litio.

Precaución del Producto

- 1. No golpee, rompa, perfore ni desarme, modifique ni repare usted mismo para evitar daños permanentes en el producto.
- 2. No guarde este producto en ambientes con temperaturas altas o bajas, ni húmedad.
- 3. Evite que le entre líquido.
- 4. Las baterías de ion de litio no deben ser usadas en temperaturas altas, y no deben ser arrojadas al fuego o basura. Por favor recicle estas baterías en un lugar adecuado.
- 5. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

Lista de Productos:

La caja contiene un soporte especial para el mando y para su teléfono, cable de carga y manual de usuario.









(soporte x1)

(cable de carga MicroUSB x1)

PROBLEMAS COMUNES CON EL JOYSTICK

1. ¿El control está conectado, pero el mando no responde al juego?

Respuesta 1: Cancela el emparejamiento entre tu dispositivo y el control, apaga el bluetooth, apaga el control y vuelve a encender todo y emparejar los dispositivos.

Respuesta 2: Presione el botón MODO del Joystick, durante algunos segundos, apague el control, y luego presione el botón de modo nuevamente para volver a conectar automáticamente.

2. ¿Cuando el dispositivo está conectado con el control, ¿por qué no se puede escribir?

Respuesta 1: Presiona el botón MODO del teléfono móvil durante algunos segundos, apague el control, ingrese el texto y luego presione el botón de modo nuevamente para volver a conectar automáticamente.

3. Problemas con la conexión de Bluetooth

Respuesta 1: Reabre en tu dispositivo el bluetooth, busca nuevamente el control.

Respuesta 2: Presiona el botón de MODO por un algunos segundos hasta que se conecte con tu dispositivo.

4. El control no funciona, ¿Cómo lograrlo?

Respuesta: La batería del control es baja, carguelo por unos 15-30 minutos antes de volver a prenderlo.

5. El control no se apaga, ¿Cómo hacerlo?

Respuesta: Hay un orificio pequeño en la esquina superior derecha de de la parte posterior del control. El interruptor de reinicio en el orificio inferior con un palillo de dientes, y las luces se apagan luego que el reinicio fue exitoso.

