

**MANUAL DE USUARIO**

**AURICULAR BLUETOOTH STEREO**

**S600 (MS881C)**



## Auriculares Stereo inalámbricos

### Artículos incluidos

- 1 Auricular Bluetooth Stereo
- 1 Cable Adaptador Jack de 3,5mm a 3,5mm
- 1 Cable de Carga Micro USB

### Cargando su Auricular Bluetooth S600

Cargue los auriculares utilizando el cable micro-USB suministrado.

LED rojo: Su dispositivo está en proceso de carga.

El tiempo aproximado de carga de la batería agotada es de 4 horas.





**Cuando la carga del Auricular esté completa el LED rojo se apagará.**

Si no tiene previsto usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería completamente cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.


Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.



### Utilizando su dispositivo Bluetooth

- 1) Ranura para memorias MicroSD.
- 2) Micrófono.
- 3) LED indicador de carga (rojo), sincronización (azul intermitente), conectado (azul).
- 4) Conector para cable 3,5mm.
- 5) Conector de carga Micro-USB.
- 6) Botón encendido.
- 7) Modo lector Transflash/Bluetooth.
- 8) /- Canción previa (Presionar una vez) / Bajar Volumen (Mantener presionado).
- 9) /+ Canción siguiente (Presionar una vez) / Subir Volumen (Mantener presionado)
- 10)  /  Play/Pausa / Atender llamadas.

### Sincronizando su dispositivo

Encienda su Auricular **S600**, presione 5 segundos el botón  (ON/OFF)

Encienda su Smartphone o Tablet y active la opción Bluetooth.

Cuando vea este nombre (BT881) en su dispositivo móvil, selecciónelo y estará listo para sincronizar.

**Para apagar su Auricular Bluetooth S600 presione 5 segundos  el botón de encendido.**